





ACESSÓRIOS E LEDWAY

			
<p>0108465 Degrau da Escada</p>	<p>0108466 Suporte "U" da Escada</p>	<p>0108467 Suporte "Z" da Escada</p>	<p>0108234 Suporte externo ClimaBox / ClimaBox Ice</p>

	<p>0108230 Suporte das Caixas Multif. LD (altura De 500 a 550 mm)</p>
	<p>0108231 Suporte das Caixas Multif. LE (altura De 500 a 550 mm)</p>
	<p>0108232 Suporte das Caixas Multif. LD (altura De 350 a 450 mm)</p>
	<p>0108233 Suporte das Caixas Multif. LE (altura De 350 a 450 mm)</p>

LEDWAY

	<p>0108237 Chicote Elétrico Ledway 6 e 8 Linhas</p>		<p>0108395 Chicote Elétrico Ledway 16 Linhas</p>
	<p>0108295 Teclado USB</p>		<p>0108238 Fonte de Alimentação 110/220W para 12V Ledway</p>

	<p>0108322 Suporte Ledway LD (6 e 8 linhas)</p>		<p>0108323 Suporte Ledway LE (6 e 8 linhas)</p>
	<p>0108398 Suporte Ledway LD 16 Linhas</p>		<p>0108444 Suporte Ledway LE 16 Linhas</p>
	<p>0108239 Ventosa de fixação do Ledway</p>		<p>0108239 Ventosa de fixação do Ledway</p>