

ADVANCED
Celebration 

**MANUAL DO
PROPRIETÁRIO**

CLIMATIZAR
CLIMATIZADORES



■ Produto inspecionado: ____/____/____

Responsável: _____

Certificado de Garantia

■ Cliente: _____

■ Veículo: _____

■ Placa: _____

■ Modelo Climatizador: _____

■ Aquisição: _____

■ Nº Nota Fiscal: _____

✓ O climatizador Advanced Celebration possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.

✓ A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.

✓ É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.



PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com
a performance e qualidade Climatizar



CLIMATIZAR

C L I M A T I Z A D O R E S

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?
ESTAMOS AGUARDANDO VOCÊ.
TELEFONE: 54 3231.7300

SITE: WWW.CLIMATIZARCLIMATIZADORES.COM.BR

Microprocessadores

Advanced



Celebration



- 1 Liga/desliga a iluminação interna da cabine
- 2 Ajuste do relógio/despertador
- 3 Liga/desliga o ventilador
- 4 Liga/desliga sistema de umidificação
- 5 Diminui a velocidade do ventilador
- 6 Aumenta a velocidade do ventilador
- 7 Programa o timer
- 8 Liga/desliga a iluminação externa da cabine


Ficha Técnica

Controle Remoto (opcional)



- | | |
|--|--|
| 1 Diminui a velocidade do ventilador | ✓ Altura do equipamento: 15,8 cm |
| 2 Aumenta a velocidade do ventilador | ✓ Reservatório interno: 16 litros |
| 3 Liga/desliga o sistema de umidificação | ✓ Consumo de água: 500 ml/hora à 1500 ml/hora |
| 4 Programa o timer | ✓ Rendimento do climatizador: entre 4°C e 10°C de diferença em relação à temperatura externa |
| 5 Liga/desliga o ventilador | |
| 6 Liga/desliga a iluminação da cabine | |
| 7 Liga/desliga a iluminação externa | |

Esquema Elétrico




- | | |
|-----------------|------------|
| 1 Sensor d'água | • Azul |
| 2 Lâmpada 1 | • Preto |
| 3 Bomba 1 | • Cinza |
| 4 Ventilador | • Marrom |
| 5 Bateria + | • Branco |
| 6 Bomba 2 | • Vermelho |
| 7 Ventilador | • Branco |
| 8 Bateria - | • Preto |
| 9 Lâmpada 2 | • Vermelho |

Manutenção



Motor

Recomenda-se examinar e substituir as escovas, se necessário a cada 12 meses, e efetuar a troca do motor no período de 2 anos.



Filtro de Ar

A limpeza do filtro deve ocorrer a cada 30 dias e a substituição do refil palha no máximo em 4 meses.



Bomba de Água

Aconselha-se efetuar a limpeza da bomba com jato de ar a cada 2 meses. Para maior durabilidade da bomba, abastecer o reservatório com água limpa.



Controle Remoto

Em caso de pane, sugerimos primeiro examinar sua bateria.

ADVANCED
Celebration 

CLIMATIZAR

CLIMATIZADORES



54.3231.7300

WWW.CLIMATIZARCLIMATIZADORES.COM.BR

OS INDEPENDENTES DE BARRETOS, 790
PARQUE DOS RODEIOS | 95200-000 | VACARIA - RS